

MANUAL DE USUARIO - INSTRUCCIONES

Exp: MU-683c23c50bbcd44f5fc879e6 v1.0

CAFETERA PRENSA FRANCESA 350ML

	DIFFERENT COFFE MAKER BIELIMARTI 00012024
--	---

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DE LA CAJA

	CAFETERA PRENSA FRANCESA 350ML
---	--------------------------------

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD No apta para usar sobre el fuego directamente. Controle el recipiente de vidrio para verificar que no tiene rayaduras, grietas o si esta astillado. No use recipientes de vidrio astillados, rayados o agrietados. Cambie el recipiente de vidrio antes de usar la cafetera. Mantenga a los niños alejados de la cafetera durante su uso. ¡ El agua caliente es un peligro para los niños! No permita que los niños usen la cafetera. No introduzca las partes metálicas de la cafetera en el microondas.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto

Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuacion y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

Elaboración de café

	Coloque la cafetera sobre una superficie seca, lisa y antideslizante. Sostenga por la parte superior de la funda de silicona firmemente con la mano y extraiga el embolo tirando del mismo verticalmente hacia arriba. Por cada taza de 120ml/4 oz introduzca en la cafetera 1 cucharada/10g de café molido grueso. Vierta agua muy caliente(sin llegar al punto de ebullición)en el recipiente, sin llenarlo completamente, 2 cm por debajo del borde de la funda de silicona. Revuelva el contenido cuidadosamente sin dañar el vaso. Coloque el émbolo en la parte superior de la cafetera. Gire la tapa, la flecha en sentido opuesto al pico de vertido de la cafetera. Deje reposar el café durante 4 minutos por lo menos. Sostenga la cafetera por la parte superior de la funda de silicona(la parte mas gruesa) y presione levemente hacia abajo el embolo, para bajar verticalmente y separar el poso de café. A continuación gire la tapa hasta que la flecha coincida con el pico de vertido de la cafetera y sírvase el café.
--	---

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene en un lugar seco y a temperatura ambiente, lejos de la luz solar directa. Evite la exposición a condiciones extremas. Siga siempre las instrucciones específicas del fabricante para el uso y cuidado adecuado. Deseche este producto de manera responsable según las normativas locales cuando termine su vida útil. Seguir las recomendaciones ayuda a mantener la calidad y rendimiento de su producto por más tiempo. Si el producto es manipulado por un menor, por favor, que un mayor responsable se encuentre atento para evitar daños a la persona.

Cuidados al higienizar y utilizar el producto

Sigue esta lista de recomendaciones para asegurar que tu producto no se deteriore prematuramente. Si se aprecia desgaste notorio, como decoloraciones extremas, color amarillento en las partes que deberían ser transparentes, fisuras o rajaduras en el producto, por favor reemplácelo:

Es posible utilizarlo en microondas. Es posible colocarlo en agua hirviendo para esterilizarlo. El producto puede lavarse en el lavaplatos.

ESPECIFICACIONES

Generales

Nombre: DIFFERENT COFFE MAKER
Marca: BIELIMARTI
Modelo: 00012024

Materiales que componen el producto:

Silicona
Vidrio
Metales

Uso:
Dimensiones: 8cm x 17.5cm x 8cm
Peso: 360gr

MARCADO DE PRODUCTO



MARCADO DE PACKAGING



Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas

REACH (EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988, Reglamento (CE)1935/2004, Reglamento (UE) 10/2011

Normas

 DEBORA MARIA COSTA AVOILA WWW.BIELIMARTI.COM INFO@BIELIMARTI.COM	 DEBORA MARIA COSTA AVOILA - X5400039F CARRER JOAQUIM SOSTRES 25 1º2º, TORRELLES DE LLOBREGAT, 08629, ESPAÑA	
--	--	--